

OPMETEN PLISSÉGORDIJN


OPENSLAANDE DEUREN MET BOREN - BASIC & PLUS

ilumio

- ! Houd rekening met openingsrichting van de deur en uitstekende onderdelen. Voor optimaal gebruiksgemak, een lange levensduur en het mooiste resultaat valt een hendel, -greep of deurknop buiten de stof.

VRIJHANGEND MODEL

Het plisségordijn wordt op het bewegende deel van de openslaande deur geplaatst. Je kiest voor montage op het kozijn. Er worden ook fixeesteunen meegeleverd, dit zorgt ervoor dat het plisségordijn niet gaat klapperen.



BREEDTE:

Meet de breedte van het glas (dus niet het gehele kozijn). Tel hier een overlapping aan beide zijden bij op.



HOOGTE:

Meet vanaf de plek waar je de montagesteunen wilt plaatsen tot de onderzijde van het glas (dus niet het gehele kozijn). Tel hier een overlapping aan de onderzijde bij op, zo voorkom je een lichtkier aan de onderzijde. De doorgegeven hoogtemaat is inclusief het mechanisme.